En cas de problèmes techniques, contactez d'abord votre installateur. Les données suivantes nous seront nécessaires pour vous fournir une assistance ciblée :

- Type d'onduleur
- Numéro de série de l'onduleur
- Type et nombre de panneaux photovoltaïques raccordés
- Numéro d'événement et message apparaissant à l'écran de l'onduleur
- Équipement optionnel, par exemple des produits de communication
- Utilisation du relais multifonction

#### SMA France S.A.S.

Le Parc Technologique de Lyon 240 Allée Jacques Monod - Bât. M2 69791 Saint Priest cedex www.SMA-France.com

Service en Ligne de SMA

Tél.: +33 4 72 09 04 40 Fax: +33 4 72 22 97 10 E-mail: Service@SMA-France.com

Installateur à contacter

#### **EXPLICATION DES SYMBOLES**

Symboles figurant sur l'onduleur				
~	Onduleur	Ce symbole définit la fonction de la diode verte. La DEL verte indique l'état de fonctionnement de l'onduleur.		
<u>i</u>	Respectez la documentation.	Ce symbole définit la fonction de la diode rouge. La DEL rouge indique un défaut ou un dysfonctionnement. Si la DEL rouge brille, veuillez contacter l'installateur.		
*	Bluetooth®	Ce symbole définit la fonction de la diode bleue. La DEL bleue indique que la communication via <i>Bluetooth</i> est active.		
	QR-Code®*	En scannant ce code, le technicien spécialisé en charge de l'installation de l'onduleur peut enregistrer l'onduleur et participer au programme bonus de SMA.		
<u>^</u>	Danger	Des exigences particulières s'appliquent pour la mise à la terre.		

<sup>\*</sup> QR-Code® est une marque verbale enregistrée de DENSO WAVE INCORPORATED.

#### Symboles figurant sur la plaque signalétique


Danger de mort dû à de hautes tensions  L'onduleur fonctionne sous hautes tensions. Toute intervention sur l'onduleur doit être effectuée exclusivement par une personne qualifiée.  Risque de brûlure au contact de surfaces brûlantes  Respectez la documentation.  DC Sans transformateur  L'onduleur n'est pas doté de transformateur.  Courant alternatif  Élimination correcte  Marquage CE  L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil  L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à l'intérieur et les projections d'eau provenant de toutes directions.	symboles rigorant sur la piaque signalerique					
contact de surfaces brûlantes  Respectez la documentation.  DC DC Courant continu  Sans transformateur L'onduleur n'est pas doté de transformateur.  AC Courant alternatif  Élimination correcte N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.  Marquage CE L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil groupe d'appareil 2.  L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à l'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	A		l'onduleur doit être effectuée exclusivement par une personne			
documentation.  DC Courant continu  Sans transformateur L'onduleur n'est pas doté de transformateur.  AC AC Courant alternatif  Élimination correcte N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.  (Marquage CE L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  IP54 Indice de protection L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à		contact de surfaces				
Sans transformateur  L'onduleur n'est pas doté de transformateur.  AC  AC  Courant alternatif  Élimination correcte  N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.  (E)  Marquage CE  L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil  L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  IP54  Indice de protection  L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	i					
AC Courant alternatif  Élimination correcte N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.  Marquage CE L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  IP54 Indice de protection L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	DC	DC	Courant continu			
Élimination correcte  N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.  Marquage CE L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  IP54  Indice de protection L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	$\bigotimes$	Sans transformateur	L'onduleur n'est pas doté de transformateur.			
Marquage CE L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil U'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  IP54 Indice de protection L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	AC ~	AC	Courant alternatif			
applicables.  Signe distinctif du groupe d'appareil  IP54  Indice de protection  applicables.  L'onduleur est équipé d'un composant radio et appartient au groupe d'appareil 2.  L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à		Élimination correcte	N'éliminez pas l'onduleur avec les ordures ménagères ordinaires.			
groupe d'appareil 2.  IP54 Indice de protection L'onduleur est protégé contre l'accumulation de poussière à	(€	Marquage CE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	IP54	Indice de protection	the state of the s			



#### Onduleur photovoltaïque

# SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker

Manuel d'utilisation



SB25\_30TLST\_21-BA-BFR121110 | IMFR-SBTLST-21 | Version 1.0



$\triangle$	Outdoor	L'onduleur convient pour un montage en extérieur.
GATIZANIAN SOLAT	Label de qualité solaire RAL	L'onduleur est conforme aux exigences de l'Institut allemand d'assurance qualité et de certification (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung).
DVE	Sécurité contrôlée	L'onduleur a été soumis au contrôle de la VDE (Fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information) et correspond aux exigences de la loi sur la sécurité des appareils et produits en Europe.
<b>C</b> N23114	Marque d'homologation australienne	L'onduleur est conforme aux exigences des directives australiennes applicables.

#### **GLOSSAIRE**

#### Bluetooth\*

Bluetooth® Wireless Technology est une technique de communication sans fil grâce à laquelle l'onduleur et d'autres produits de communication peuvent communiquer entre eux. Pour la communication Bluetooth, un contact visuel entre les appareils Bluetooth n'est pas nécessaire.

#### Electronic Solar Switch (ESS)

L'Electronic Solar Switch est un composant optionnel du dispositif d'interruption DC. Si l'onduleur est équipé d'un Electronic Solar Switch, la fiche ESS doit être enfiché fermement sur la partie inférieure de l'onduleur. L'Electronic Solar Switch peut être retiré que par une personne qualifiée en électricité.

#### Énergie

L'énergie est la puissance qu'un système est capable de libérer ou d'absorber en un laps de temps donné. Elle est mesurée en Wh (watt-heures). Si votre onduleur injecte une puissance de 3 000 W, pendant une demi-heure, et une puissance de 2 000 W, pendant une demi-heure, il aura injecté une énergie de 2 500 Wh pendant une heure.

#### Puissance

La puissance est le produit résultant de la tension et du courant. Elle est mesurée en W (watts). La puissance affichée à l'écran correspond à une valeur momentanée. Elle exprime la puissance injectée actuellement dans le réseau électrique public par votre onduleur.

# Relais multifonction

Le relais multifonction est une interface optionnelle dédiée au pilotage d'un indicateur de dysfonctionnement ou d'un autre appareil consommateur externe. Pour ce faire, l'onduleur détermine en fonction de paramètres et de valeurs de mesure quand le consommateur raccordé doit être activé ou désactivé.

#### PV

Abréviation pour énergie photovoltaïque.

\*La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute autre utilisation de ces marques par la société SMA Solar Technology AG s'effectue sous licence.

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

#### **▲** DANGER

Danger de mort dû à de hautes tensions dans l'onduleur

De très hautes tensions peuvent apparaître dans l'onduleur même s'il n'y a pas de tensions extérieures.

- N'ouvrez pas l'onduleur.
- Seul du personnel qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique, à la réparation et à l'adaptation de l'onduleur.

#### **ATTENTION**

Risque de brûlure au contact des pièces brûlantes du boîtier

• Pendant le fonctionnement de l'onduleur, touchez uniquement le couvercle inférieur du boîtier et l'écran.

Perte de rendement due à une mauvaise dissipation de la chaleur

• Ne posez pas d'objets sur le boîtier.

#### **NETTOYAGE DE L'ONDULEUR**

#### **PRUDENCE**

L'utilisation de produits d'entretien peut endommager l'écran.

• Lorsque l'onduleur est encrassé, nettoyez le couvercle du boîtier, l'écran et les DEL uniquement avec de l'equiclaire et un chiffon

# ÉCRAN


L'écran met à jour les valeurs de mesure de votre installation photovoltaïque toutes les 5 secondes.


Vous avez la possibilité de commander l'écran par tapotement : 1 tapotement : allumer le rétro-éclairage, défiler les lignes de texte, commuter entre les courbes de puissance des dernières 16 heures d'injection et le rendement énergétique des derniers 16 jours.

Tapotez deux fois de suite : l'écran affiche successivement la version du micrologiciel, le numéro de série ou la désignation de l'onduleur, le NetlD, le jeu de données régionales réglé et la langue d'affichage.


Courbe de puissance et de rendement

Une erreur est survenue : contactez l'installateur.






#### APERÇU DE L'INSTALLATION



# COURBE DE PUISSANCE ET DE RENDEMENT




La puissance et l'énergie de l'onduleur sont affichées sous la forme de diagrammes. Le déroulement de la journée de la puissance est représenté de façon standard. La colonne droite clignotante représente l'heure actuelle. Si l'onduleur n'injecte aucun courant dans le réseau électrique public pendant une période prolongée (par exemple la nuit ou si les panneaux sont couverts de neige), une lacune sera insérée dans le déroulement. La colonne de l'heure actuelle est mise à jour automatiquement toutes les cinq secondes.

Après quatre secondes, elle s'éteint pendant une seconde et affiche ensuite la valeur actuelle.

En tapotant sur le couvercle du boîtier, vous activez l'affichage : la courbe représente les rendements énergétiques des 16 derniers jours.

# AFFICHAGE DES FONCTIONS ACTIVÉES



#### AFFICHAGE DE PUISSANCE

La puissance et l'énergie de l'onduleur sont affichées dans les trois champs « Power », « Day » et « Total ». L'affichage est mis à jour toutes les cinq secondes.

Power 2.5.5 8 kVAr kW	Puissance actuellement injectée dans le réseau électrique public par l'onduleur
Day 24.08 kWh	L'énergie injectée ce jour. C'est-à-dire, la somme d'énergie depuis le matin, quand l'onduleur entre en service, jusqu'au moment de la lecture.
Total	Énergie totale injectée par l'onduleur pendant toute sa durée de fonctionnement.

#### SIGNAUX DEL

La DEL verte est allumée.	L'onduleur est en service.
La DEL verte clignote	Les conditions de connexion au réseau ne sont pas remplies.
La DEL rouge est allumée	Une erreur est survenue.
allumee	Contactez l'installateur.
La DEL bleue est allumée.	La communication Bluetooth est activée.
La DEL bleue clignote.	L'onduleur a été identifié en activant le paramètre « Trouver l'appareil » via le Sunny Explorer.

### PRÉCISION DE MESURE

Les valeurs à l'écran peuvent diverger des valeurs réelles et ne doivent pas être utilisées pour la facturation. Les valeurs de mesure enregistrées par l'onduleur sont requises pour la gestion d'exploitation et pour la régulation du courant à injecter.